

7 火災警報が鳴ったときは

煙を検知すると、以下の警報動作をします。



煙がなくなると、火災警報動作は止まり、通常の状態に戻ります。

火災警報動作をしたら

火元を確認し、避難してから119番に通報するなど適切な処置をする。

- 【注】火災以外でも次のような場合に警報動作をすることがあります。
- 換気などで原因を取り除くと警報動作は止まります。
 - 殺虫剤や化粧品などのスプレーが直接けむり当番にかかったとき
 - タバコや線香などの煙がけむり当番にかかったとき（1、2本や吹きかけた程度では警報しません）
 - くん煙式・加熱蒸散式の殺虫剤を使用したとき
 - 調理の煙や蒸気などがけむり当番にかかったとき
 - けむり当番が結露したとき
 - ホコリや虫（クモなど）が入ったとき

火災警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。

- 約5分間、警報音が停止し、作動灯(赤)の点滅が消えます。
- 約5分後も煙を検知すると、再び警報動作をします。
- 約5分後に煙がなくなっていれば、通常の状態に戻ります。

- 【注】
- 煙検知部の煙がなくなると、警報動作を繰り返します。
 - 警報音停止中（約5分間）は、煙を検知しても火災警報動作をしません。

8 故障警報が鳴ったときは

けむり当番は約1時間ごとに煙検知部の自動故障診断（自動試験）を行い、故障が発生した場合は、以下の警報動作をします。



故障警報動作をしたら


販売店またはお客様ご相談窓口に相談する。

- 【注】故障状態では煙を検知できないため、火災警報動作をしません。

故障警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。

「ピッピッピ、故障です。」が1回鳴って警報音が停止し、約16時間後に再鳴動します。その間、作動灯(赤)は点滅し続けます。



9 電池切れ警報が鳴ったときは

電池寿命が近づくと、以下の警報動作をします。



電池切れ警報動作をしたら

販売店に相談し、すみやかに新しい専用リチウム電池と交換する。


専用リチウム電池品番：SH384552520

- 【注】電池切れ警報は約1週間継続します。

電池切れ警報音を止めるには

警報停止ボタンを押す、または引きひもを引く。

「ピッ、電池切れです。」が1回鳴って警報音が停止し、約16時間後に再鳴動します。その間、作動灯(赤)は約8秒おきに点滅し続けます。




専用リチウム電池の交換方法

1 本体を取りはずす。

「11.お手入れのしかた」の手順 **1** 参照。

2 電池コネクタからコネクタを引き抜く。



3 新しい専用リチウム電池を入れる。

「5.取付方法」の手順 **2** 参照。

4 動作を確認する。

「6.動作確認のしかた」参照。

10 定期点検のしかた

6カ月に1回以上定期点検を行ってください。

1 検知部のホコリや汚れなどを確認する。

汚れやホコリ、クモの巣が煙検知部につくと煙を検知しにくくなったり、誤動作の原因となります。ホコリがついていた場合は「11.お手入れのしかた」の手順に従って取ってください。

2 動作を確認する。

「6.動作確認のしかた」の手順に従って、正常に動作することを確認してください。

正常に動作しない場合は


動作確認をしても警報音が鳴らないなどの異常があった場合は、「12.異常時の点検・処置」を参照してください。

- 【注】故障状態や電池切れ状態などでは煙を検知できないため、火災警報動作をしません。

11 お手入れのしかた

本体を取りはずしてお手入れしてください。また、取付部付近の天井面・壁面を掃除するときも本体を取りはずしてください。

1 本体を取りはずす。



2 汚れやホコリを取る。

水または石けん水に布を濡し、よく絞ってから汚れやホコリを取ってください。

- 【注】
- 内部に水が浸入しないように注意してください。故障の原因となります。
 - アルカリ性洗剤・塩素系漂白剤・ベンジン・シンナーおよびアルコールは使わないでください。けむり当番の表面にキズや割れが発生する場合があります。

3 取り付ける。

「5.取付方法」の手順 **3** 参照。

- 【注】
- 本体の表面がよく乾いてから取り付けてください。
 - 煙検知部に異物（糸くず、水など）が残っていないか確認してください。

4 動作を確認する。

「6.動作確認のしかた」参照。

12 異常時の点検・処置

下記の点検・処置をしても異常がある場合は、販売店やお客様ご相談窓口に相談してください。

状 態	点 検	処 置
火災ではないのに火災警報動作をする。または火災警報動作が止まらない。	殺虫剤やタバコの煙、調理の煙・蒸気などがけむり当番にかかっていませんか？	室内の換気をしてください。
	煙検知部にホコリなどがついていませんか？	煙検知部のホコリを取り除いてください。
警報停止ボタンを押したり、引きひもを引いても動作しない。	煙検知部に煙などが残っていませんか？	煙検知部の煙をうちわなどであおいで取り除いてください。
	警報停止ボタンが押されたままになっていませんか？また引きひもがひっかかっていませんか？	警報停止ボタン、または引きひものひっかかりを直してください。
「ピッ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	専用リチウム電池のコネクタがはずれていませんか？	コネクタを差し込んでください。
	専用リチウム電池が切れていませんか？（電池切れ警報動作をしていた）	新しい専用リチウム電池に取り替えてください。➡9.電池切れ警報が鳴ったときは
「ピッピッピ」音が鳴り、作動灯(赤)が点滅する。	警報停止ボタンを押す、または引きひもをひいて警報音（メッセージ）を確認してください。	発生している警報を処置した後、再度、操作してください。
作動灯(赤)が約8秒おきに点滅を繰り返す。	警報音停止中ではありませんか？	けむり当番が故障しています。販売店にご相談ください。
作動灯(赤)が連続点滅する。	警報の種類（故障警報／電池切れ警報）によって、以下の項目を参照してください。	➡8.故障警報が鳴ったときは ➡9.電池切れ警報が鳴ったときは

13 廃棄について

不要となったけむり当番や交換後の専用リチウム電池は、電池の透明フィルムをはがさず、コネクタ部分に絶縁性のあるテープなどを巻き、各市町村で定められた方法に従って廃棄してください。

14 仕 様

種 別	光電式住宅用防災警報器
型 式	電池方式、2種（DC3V、300mA）、自動試験機能付
型 式 番 号	鑑住第20～23号
使 用 電 池	専用リチウム電池 SH384552520（3V）
電 池 寿 命	約10年（※）
火災警報時	ビュー、ビュー、火事です。火事です。
電池切れ警報時	「ピッ、電池切れです。」（音声）を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッ」（警報音）が鳴動。（以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。）
故障警報時	「ピッピッピ、故障です。」（音声）を3回繰り返した後、約40秒おきに「ピッピッピ」（警報音）が鳴動。（以上の音声と警報音の鳴動を約1時間ごとに繰り返す。）
火災警報音量	1mにて70dB以上（鑑定基準）
寸 法	約φ100mm×約42mm（取付ベース含む）
質 量	約120g（専用リチウム電池含む）
使用周囲温度	0℃～+40℃
設 置 場 所	天井面・壁面

※お客様の使用環境により、短くなる場合があります。

15 保証とアフターサービス

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

販売店名	
電 話 （ ） -	
お買い上げ日	年 月 日
修理を依頼されるときは…	
「12.異常時の点検・処置」で確認のあと、直らないときはお買い上げ日と下の内容をご連絡ください。	
●製品名	住宅用火災警報器
●品 番	
●故障の状況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。保証期間：お買い上げ日から本体1年間
 - 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。修理料金は次の内容で構成されています。【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用【部品代】部品および補助材料代【出張料】技術者を派遣する費用
 - 補修用性能部品の保有期間 [7年]
- 当社は、この住宅用火災警報器の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでお問い合わせ」などは、ホームページをご覧ください。
<http://panasonic.co.jp/cs/>

●修理に関するご相談は…

パナソニック エコソリューションズ修理で相談窓口	
ナビダイヤル（全国共通番号）	0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。365日 / 受付9時～20時	
ただし、携帯電話・PHS・IP/ひかり電話などは下記の電話番号へおかけください。	
札幌	011-261-6401 ☎ 名古屋 052-551-7900 ☎
東京	03-5392-7190 ☎ 福岡 092-622-0531 ☎
※☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。	

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時	
電話	ダイヤル ☎ 0120-878-365
■上記番号がご利用いただけない場合…06-6907-1187	
■FAX	フリーダイヤル ☎ 0120-878-236
※ご利用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。	
※電話番号、受付時間などが変更になることがあります。	

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問合せは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
電話 ☎ 0120-283338 FAX ☎ 0120-551626
© Panasonic Corporation 2012



けむり当番 2種

（電池式・移報接点なし）
（警報音・音声警報機能付）
品番 SH28455K・SH28455K□□□
品番 SH28455YK・SH28455YK□□□

取扱説明書

一般家庭用 屋内専用

保管用 保証書付き

取付説明付き



ご使用前に

- この商品は煙を検知して警報する機能をもっています。
- この商品は日本消防検定協会の鑑定品（型式:鑑住第20～23号）です。住宅用火災警報器として設置できますが、消防法に規定された「自動火災報知設備」には代用できません。
- 警報する機能をもっていますが火災の防止器ではありません。火災などによる損害については責任を負い兼ねますのでご了承ください。
- 殺虫剤（くん煙殺虫剤・加熱蒸散殺虫剤を含む）をご使用になる前に必ず「2.使用上のご注意」をお読みください。

8A3 B08 00003 K0910-20112A

Panasonic		出張修理
けむり当番保証書		
本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。		
※ 品 番	お買い上げ日から	
保証期間	本体 1年間	
※ お買い上げ日（和暦）	年 月 日	
※ お客 様	ご住所	
	お名前	様
	電 話 （ ） -	
※ 販 売 店	住所・販売店名	
	電話 （ ） -	
パナソニック株式会社 システム機器ビジネスユニット 〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 TEL 0120-283338（フリーダイヤル）		
ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。		

生産終了品

この商品は生産終了につき製造することができません

